

# KIT-CON-FP1

*kártyaolvasós kódzár szett*



## **B.I.G GATE Kaputechnika Kft.**

Cím: 2220 Vecsés Fő út 116.  
Tel.: +36 30 302 0060 +36 29 746 646  
Szervíz: +36 30 844 0910  
E-mail: info@kaputechnikavecses.hu  
Web: www.kaputechnikavecses.hu

## **Technikai paraméterek:**

### **Technikai paraméterek**

Tápfeszültség: ..... 12-16Vdc  
Áramfelvétel: ..... max. 100mA  
Kontaktus: ..... 30V 1A  
Tárolt felhasználók: ... 10000 kártya  
..... 600db ujjlenyomat  
Olvasási távolság: ..... 1-5cm  
Kártyatípus: ..... 125KHz EM  
Működési hőm.: ..... -40...+60°C  
Páratartalom: ..... 0-95%  
Gyári mesterkód ..... 999999  
Gyári kontaktus idő ... 5mp  
Védettség..... IP65

## **Bekötés:**

Piros: ..... +12V  
Fekete..... GND  
Sárga..... Belső nyitógomb GND-hez  
Zöld..... WG26 DATA0  
Fehér..... WG26 DATA1  
Narancs..... Relé NC  
Lila ..... Relé C  
Kék..... Relé NO

## **Használat:**

### **Ujjlenyomat olvasás:**

Érjen az ujjával a kör alakú olvasóra, Az olvasó kékre vált, majd utána piros, vagy zöld lesz.

### **Kártya olvasás:**

Közelítse a kártyát a kezelőfelület közepe felé, vagy hármat, vagy egyet csippan a kódzár.

### **Kód:**

Egyszerűen üsse be a PIN kódot, majd nyomja meg a # billentyűt. Vagy hármat, vagy egyet csippan a kódzár.

## A telepítés menete:

### Hang és fény visszajelzések:

1 rövid sípszó, vörös villogó LED .....	Belépés programozási módba
1 rövid sípszó, zöld LED .....	Érvényes kód, kártya vagy programozási művelet
3 rövid sípszó, piros LED .....	Érvénytelen kód, kártya vagy helytelen programozás
Zöld LED 1 mp-ig .....	Kilépés programozási módból
Narancs LED .....	Elem(ek) töltöttségi szintje nem megfelelő (elemcsere)

### A kódzár beállítása

Belépés programozás módba:

\* <999999> #

### Mesterkód megváltoztatása:

\* <999999> # 00 <új kód 6 karakter> # <új kód még egyszer> #\*

### Mester tanító ujjlenyomat /kártya hozzáadása:

\* <999999> # 01 <ujjlenyomat kétszer ugyanarról az ujjról (vagy kártya lehúzás) >\*\*

### Mester törlő ujjlenyomat/ kártya hozzáadása:

\* <999999> # 02 <ujjlenyomat kétszer ugyanarról az ujjról (vagy kártya lehúzás) >\*\*

### Ujjlenyomat hozzáadása mester eszközzel:

Mester tanító ujjlenyomat egyszer (vagy mester tanító kártya), utána használni kívánt ujjlenyomat kétszer \*

### Ujjlenyomat hozzáadása billentyűzetről:

\* <999999> # 11 <ujjlenyomat kétszer ugyanarról az ujjról>\*\*

### Kártya hozzáadása kártyán lévő számsorral:

\* <999999> # 11 <8-10 kártya szám>#\*

### Kód hozzáadása a memóriahely 601-től indul tehát a sorszám 00601-ről indul:

\* <999999> # 11 <5 jegyű sorszám 00601-től># kód # \*\*

### Kártya hozzáadása kártyán lévő számsorral sorszámozva:

\* <999999> # 11 <5 jegyű sorszám 00601-től># <8-10 kártya szám>#\*

### Ujjlenyomat hozzáadása adott sorszámmal:

\* <999999> # 11 <sorszám 5 karakter> <ujjlenyomat kétszer ugyanarról az ujjról>#\*

### Folytonos kártyasorszámú kártyák hozzáadása:

\* <999999> # 13 <8-10 jegyű kezdő sorszám># <kártya darabszám>#\*

### Funkcióváltás:

- \* <999999> # 03 0# ..... segédolvasó mód
- 1# ..... beléptető főolvasó (gyári)
- 2# ..... relé kapcsoló mód

### Publikus kód megváltoztatása:

- \* <999999> # 09 (4-6 karakter)#\*

### Törlés mester kártyával vagy mester ujjlenyomattal:

Mester tanító ujjlenyomat egyszer (vagy mester tanító kártya), utána használni kívánt ujjlenyomat \*

### Törlések:

Egy ujjlenyomat, kártya vagy kód törlése:

- \* <999999> # 21 <ujjlenyomat , vagy kártya lehúzás>\*

### Kártya törlése a kártya sorszámaival:

- \* <999999> # 21 <8-10 jegyű kártya sorszám>#\*

### Összes felhasználó törlése:

- \* <999999> # 20 0000#\*\*

Működési mód beállítása:

- \* <999999> # 31 0# tiltott ajtónyitás
- 1# Csak kód
- 2# Csak kártya
- 3# kártya+kód/ujj+kód
- 4# kártya vagy kód, vagy ujj
- 5# csak ujj
- 6# ujj + kártya
- 7# többszörös ujjlenyomat/kártya

### Visszajelzések beállítása:

- \* <999999> # 41 (0-300) # Relé meghúzás idő 0 esetén 50ms
- \* <999999> # 42 0# Riasztás kikapcsolva
- \* <999999> # 42 (1-99)# riasztási idő (síp) 1-99
- \* <999999> # 61 1# 5x elrontott bevitel esetén riaszt
- \* <999999> # 61 2# 5x elrontott bevitel esetén tilt 10 percre
- \* <999999> # 62 0# sötét felület
- \* <999999> # 62 1# háttér folyamatosan bekapcsol
- \* <999999> # 62 (2-99)# háttér időzítve bekapcsol 2-99mp
- \* <999999> # 63 1# billentyűzet háttér kikapcsolva
- \* <999999> # 63 1# billentyűzet háttér bekapcsolva
- \* <999999> # 64 0# Síp kikapcsolva
- \* <999999> # 64 1# Síp bekapcsolva

### **Mester kártyák használata:**

Kártyák tanítása:

Mester tanító lehúzás, tanítandó kártya (kártyák egymás után), majd mester tanító kártya

Kártyák törlése:

Mester törlő lehúzás, törlendő kártya (kártyák egymás után), majd mester törlő kártya

Gyári mesterkód visszaállítás:

Kapcsolja ki a kódzárat, majd ismét vissza, nyomja le a # gombot amint narancssárga lesz a jelzés és kétszer sípol, engedje el a gombot, a mesterkód ismét 999999 lesz.

Vagy:

Kapcsolja ki a kódzárat, nyomja le a \* gombot kapcsolja vissza amint narancssárga lesz a jelzés és kétszer sípol, engedje el a gombot, a mesterkód ismét 999999 lesz.