



B.I.G GATE Kaputechnika Kft.
Cím: 2220 Vecsés Fő út 116.
Tel.: +36 30 302 0060 +36 29 746 646
Szervíz: +36 30 844 0910
E-mail: info@kaputechnikavecses.hu
Web: www.kaputechnikavecses.hu



DB-7/B

Hálózati vezeték nélküli kapucsengő

Telepítési útmutató

Jellemzők:

Működési hőmérséklet.....-10-50°C
Tápfeszültség vevő230V
Tápfeszültség gombCR2032 gomb elem (kapcsoló címkével ellátva)
Hatótávolság.....maximum rálátással 100m
Dallamok száma60db
Rádiókódolás:433,92MHz

Telepítés menete:

Helyezze tápfeszültség alá a csengőt.
Húzza ki a kapcsoló címkét a gombból.

Dallam kiválasztása:

Válassza ki a megfelelő dallamot a csengő oldalán lévő gombokkal.
Válassza ki a megfelelő hangerőt szintén a csengő oldalán lévő gombbal.

Felszerelés:

A kültéri gomb felszerelése:
Rögzítse a kapura, vagy a falra a kültéri műanyag foglalatát, ügyelje, a függőleges irányra.
Amennyiben a felület nem tapad szedje szét a gombot, majd a hátfalat csavarral rögzítse a felületre. A szétszereléshez használjon csavarhúzót, a gumitömítés mellett bele lehet nyúlni, ügyelve a gumira.
Helyezze a kis rögzítő csavart alulról majd tekerje be egy csavarhúzó segítségével.

Elemcsere:

Csavarhúzó segítségével szerelje szét a gombot, tekerje ki a csavart, majd a gumi tömítésnél bele lehet nyúlni, majd cserélje ki az elemet, Ügyeljen a polarításra. Ellenőrizze a gomb lenyomásával a működést. A használt elemet megfelelő elemgyűjtőbe helyezze!

Amennyiben a kapucsengő már nem üzemképes, vagy elhasználódott, az elektronikai hulladékba kell azt elhelyezni.