

## GATE R044 ADÓ PROGRAMOZÁSA



Fix kódos, 433-434 Mhz-es adók kiváltására alkalmas.

- Üres gomb: gombnyomásnál a led kétszer villan.
- Programozott gomb: gombnyomásnál a led folyamatosan világít.

***A felprogramozott nyomógombra csak úgy lehet újra tanítani, ha előtte törlést végzünk!***

### Tanítás:

A már működő adóval fordítsuk szembe a R0...adót, kb. 5-10 mm-re legyenek egymástól, vagy illesszük őket össze háttal egymásnak!

1. Az R0.. adón nyomjuk meg és tartjuk lenyomva azt a gombot, amire tanítani szeretnénk. A led kétszer felvillan, ekkor belépett tanuló üzemmódba.
2. A régi adón nyomjuk meg és tartjuk lenyomva azt a gombot, amit át akarunk tanítani egészen addig, amíg az R0.. adón a led háromszor felvillan. A tanítás kész!

(Az R0... sorozat csak másik adóról tanul, programozatlanul az összes nyomógomb inaktív, ebben az állapotban vevő egységre közvetlenül nem tanítható!)

### Törlés:

Az R0... adók 1-es és 2-es gombjait egyszerre megnyomjuk és nyomvatartjuk, a led először gyorsan 3-szor felvillan, ezután a 2-es gombot elengedjük, (az 1-es gomb lenyomva marad!) majd 3-szor megnyomjuk. Ha a törlés sikerült, akkor a led gyors villogásba kezd. Ez az eljárás minden gombot töröl, a gombok egyenkénti törlésére nincs mód!



**B.I.G GATE Kaputechnika Kft.**

Cím: 2220 Vecsés Fő út 116.

Tel.: +36 30 844 0910 +36 29 746 646

E-mail: [allmatic.vecses@gmail.com](mailto:allmatic.vecses@gmail.com)